



Zóna szabályzó



Telepítés és üzemelés

Tartalomjegyzék

Attekintés	3
Alkalmazás	3
Telepítési lépések	4
Zóna terv elkészítése	4
Telepítés	4
Konfigurálás és villamos csatlakozások kivitelezése	4
Indítás	4
Zóna terv elkészítése	5
Hőmérséklet zónák meghatározása	5
A zóna terv kitöltése	6
Telepítés	9
Fali telepítés	10
Telepítés DIN-sínre	11
Zónaszabályzó komponensek telepítése	11
Műszaki leírás	12
Áramköri kártya felépítése	12
LED jelzések a zónaszabályzón	13
Zónaszabályzó üzemmódok	14
Zónaszabályzó nyomógombok	16
Konfigurálás és villamos csatlakozások	18
Egység kinyitása	18
ldőprogramok leágazása	19

Szelepmozgató beállítása	21
Fűtés/hűtés átkapcsolás	22
Kábelcsatlakozások	23
Üzembe helyezés	34
A zónaszabályzó indítása	34
Indítás központi működtető eszközzel	35
HCU 23 vagy HCW 23 alapjel állítók zónához rendelése	39
Hozzárendelés eltávolítása	39
Beállítások mentése a központi működtető eszközön	41
Telepítés ellenőrzése	41
Üzembe helyezés befejező műveletei	42
A zónaszabályzó nullázása gyári állapotra	43
Függelék	44
Szótár	44
Hibakeresés	45
Fűtési komponensek áttekintése	48
Zóna terv	49

Áttekintés

Fontos

A műszaki kifejezéseket, melyeket a szövegben egy * jelöl, a Szójegyzék magyarázza (44. oldal).

Alkalmazás

A HCE 40 zónaszabályzó a helyiségek hőmérséklet adatait az alapjel állítókból*, RF20 helyiség hőmérséklet érzékelőkből* vagy a HCM100 központi működtetőből* kapja. A zónaszabályzó az adatokat a kazán visszacsatolás*, a szivattyú relé és a termoelektromos mozgatók* vezérlésére használja (lásd "Fűtési komponensek áttekintése" fejezet, 48. oldal).

A HCE 40 épületszint szabályzó vezetékes összeköttetésben van a HCU 23 vagy HCW 23 típusú alapjel állítókkal, az RF 20 típusú helyiség hőmérséklet érzékelőkkel vagy a HCM 100 központi működtető egységgel.

A zónaszabályzó öntanuló szabályzással (fuzzy logika) rendelkezik, amely automatikusan hozzáilleszti a szabályzási paramétereket a telepítés sajátosságaihoz. A kívánt helyiség hőmérséklet gyorsan kerül beállításra, majd annak fenntartása történik.

Telepítési lépések

Zóna terv elkészítése

• Az épületszint által szabályozni kívánt fűtési körök* meghatározása.

Telepítés

• A HCE 40 zónaszabályzó komponenseinek telepítése.

Konfigurálás és villamos csatlakozások kivitelezése

 A zónaszabályzó beállítása a szelepmozgató típushoz, a kábelek megfelelő csatlakozóra kötése és a komponensek összekapcsolása.

Indítás

 Helyiség nevek hozzárendelése a hőmérséklet zónákhoz a HCM100 központi működtető eszközzel, ha szükséges.

Zóna terv elkészítése

A hőmérséklet zóna egy épület adott területe, pl. egy helyiség, melyben a hőmérséklet alapjel az alapjel állítóval* kerül beállításra. A zónaszabályzó egy hőmérséklet zóna minden termoelektromos szelepmozgatóját azonosan vezérli.

Minden zónaszabályzóhoz 5 hőmérséklet zóna állítható be. 3 zóna mindegyikéhez 3 mozgató csatlakoztatható, továbbá 2 mozgató csatlakoztatható a fennmaradó 2 zónához. Egy zónaszabályzó által vezérelhető szelepmozgatók száma maximum 10.

Hőmérséklet zónák meghatározása



Figyelem!

Egyéb berendezések károkat okozhatnak!

A zónaszabályzót kizárólag Honeywell komponensekkel való használatra tervezték!

- Csak H200AG (alapállapotban zárt) vagy H200AO (alapállapotban nyitott) típusú mozgatók alkalmazhatók.
- Csoportosítsa a mozgatókat (típus és helyszín szerint) amelyeket az épületszint szabályzó vezérel.
- Csoportosítson minden mozgatót, melyeket egy hőmérséklet zóna alapjel állítói vezérelnek.

Több, mint 5 hőmérséklet zóna, vagy 10 mozgató esetén:

 Határozza meg a további zónaszabályzók mennyiségét, az alábbi táblázat segítségével:

Hőmérséklet zónák (maximum)	Szelepmozgatók (maximum)	Zónaszabályzók száma
5	10	1
10	20	2
15	30	3

Tipp: A fejezet végén lévő példa megmutatja a zónafelosztásokat és a megfelelő zóna tervet.

A zóna terv kitöltése

- Másolja át a minta zóna tervet ("Zóna terv " 49. o.) (archiválja).
- Írja be az összes hőmérséklet zóna megfelelő mozgatójának típusát és telepítési helyét.
- Rendeljen hozzá minden hőmérséklet zónához alapjel állítót, vagy helyiség hőmérséklet érzékelőt.
- ► Rendeljen hozzá szükség szerint helyiség neveket.
- Telepítés után adja át a vevőnek a zóna tervet.

Zóna felosztás példa



A példa mutatja:

- Egy lakás öt hőmérséklet zónára oszlik.
- A fürdőt és WC-t egy alapjel állító kezeli. Egy hőmérséklet zóna elegendő három mozgatóhoz.
- A mozgatók száma maximálisan kihasználásra került az adott épületszint szabályzónál (max. 10 db).

Zóna terv elkészítése

A példa a következő zónatervet eredményezi:

Hőmér- séklet zóna	Szelepmozgató (típus, elhelyezés)	Alapjel állító (elhelyezés)	Helyiség név a működtető eszközön
	1. fűtési kör (nappali)	Nappali	"Nappali"
1. zóna	2. fűtési kör (nappali)	-	
2 7600	1. fűtési kör (étkező)	Étkező	"Étkező"
2. 2011d	fűtési kör (étkező)		
	1. fűtési kör (fürdő)	Fürdő és WC	"Fürdő/ WC"
3. zona	fűtési kör (fürdő)	-	
	fűtési kör (WC)	-	
4. zóna	1. fűtési kör (háló)	Háló	"Háló"
	2. fűtési kör (háló)		
5. zóna	1. fűtési kör (konyha)	Konyha	"Konyha"

Telepítés



Az épületszint szabályzó érzékeny a túl magas hőmérsékletre!

- Figvelem!
- A telepítés helvének kiválasztásakor győződiön meg róla, hogy a környezeti hőmérséklet nem haladja meg az 50 °C-ot.

zónaszabályzót elosztódobozba való telepítésre tervezték Α Amennyiben nincs elegendő hely, biztosítson egyéb pára- és nedvességmentes helvet.

A szabályzó az alábbi két módon telepíthető:

- falra.
- DIN-sínre
 - Vegye figyelembe a zónaszabályzó 82 mm-es telepítési
 - Í magasságát!
 - Ha a zónaszabályzót nagy dőlésszögben telepítik, a i
 - transzformátornak felül kell lennie a jobb szellőzéshez.

Telepítés

Fali telepítés

A szabályzón négy darab 4.2 mm átmérőjű furat található a telepítéshez.

Zónaszabályzó méretek mm-ben



- Jelölje be a helyet, készítse el a furatot, majd használjon tiplit a furatokban.
- Csavarozza fel a zónaszabályzót.

Telepítés DIN-sínre

- Az egységet alulról illessze a DIN-sínre (1).
- Nyomja a felső részt a fal felé, amíg a helyére ugrik az egység (2).



Zónaszabályzó komponensek telepítése

 A komponensek telepítését a hozzájuk tartozó telepítési utasítások alapján végezzel el.

Műszaki leírás

Áramköri kártya felépítése

- 1. Csatlakozó (1 12)
- 2. Csatlakozó (13 25)
- 3. Hőmérsékleti zónák elágazó kapcsolója (19. oldal)
- 4. Szelepmozgatók konfiguráló kapcsolója (21. oldal)
- 5. 5. hőmérsékleti zóna csatlakozó

- 6. 4. hőmérsékleti zóna csatlakozó
- 7. 3. hőmérsékleti zóna csatlakozó
- 8. 2. hőmérsékleti zóna csatlakozó
- 9. 1. hőmérsékleti zóna csatlakozó
- Potenciálmentes fűtési/hűtési kontaktus dugasz (22. oldal)



LED jelzések a zónaszabályzón

A zónaszabályzó LED-ek a szabályzó és a telepített hőmérsékleti zónák üzemmódját jelzik.

∜ (zöld)	Normál üzemmód / Feszültség be jelzés
(vörös)	Csatlakoztatott alapjel állító / Hibajelzés: vezetékszakadás vagy rövidzár
(zöld)	Szelepmozgatók állása / Hőmérsékleti zónák hozzárendelése / Hibajelzés: Hibás kommunikáció a HCM 100 egységgel



Zónaszabályzó üzemmódok

Normál üzemmód

Normál üzemmódban a zöld LED-ek $\overset{i}{\bigcirc}$ a szelepmozgatókról adnak információt:

\Diamond	Világít	Tápfeszültség csatlakoztatva	
(zöld)	Ki	Tápfeszültség nincs csatlakoztatva	
(vörös)	Villog	Helyiség érzékelő vagy alapjel állító csatlakozás hibás.	
\bowtie	Világít	Termoelektromos működtető nyitva	
(-)	Villog	Hibás kommunikáció a HCM 100-zal	
(zöld)	Ki	Termoelektromos működtető zárva	

A HCW 23 vagy HCU 23 alapjel állítók hozzárendelése egyértelmű a hőmérsékleti zónák bekötéséből - a megfelelő vörös LED-ek nem világítanak. Ha a vörös LED villog, a kapcsolat az alapjel állítóval megszakadt, rövidzáras vagy nem megfelelő ellenállásérték jelent meg.

Telepítési üzemmód

 Telepítési üzemmódban a hőmérsékleti zónák a központi működtető eszközhöz kerülnek hozzárendelésre.

Lásd az "Indítás a központi működtető eszközzel " fejezet, 35. old.

Eszköz kijelző (1. konfigurációs gomb)

 Az eszköz kijelző információt szolgáltat a zónaszabályzós rendszer konfigurációjáról, vagyis az alapjel állítók helyiség nevek hőmérsékleti zónához hozzárendeléséről a központi működtető eszközön.

Lásd "Telepítés ellenőrzése" fejezet, 41. oldal.

Zónaszabályzó nyomógombok

 Konfigurációs gomb (1): Megjelenítit a hőmérséklet zónák központi működtető eszközhöz rendelését.

A központi működtető eszközhöz vagy egy alapjel állítóhoz hozzárendelt hőmérsékleti zóna kiválasztása (lásd Nyomógomb funkciók, 17. oldal).

Törlés gomb (2):

Eltávolítja a központi működtető eszközhöz vagy egy alapjel állítóhoz rendelt hőmérsékleti zónát (lásd Nyomógomb funkciók, 17. oldal).



Nyomógomb funkciók

 Nyomja meg röviden a konfigurációs gombot (1).

 Nyomja meg röviden a konfigurációs gombot (1) ismét.

 Nyomja meg a törlés gombot (2). Megjelenik a zónaszabályzó központi működtető egységhez, alapjel állítókhoz és hőmérséklet érzékelőkhöz való hozzárendelése. A zónaszabályzó megjelenik az eszköz kijelzőn.

A zöld LED $\stackrel{[]}{\textcircled{ }}$ világít, ha egy hőmérsékleti zóna hozzárendelt a központi működtető egységhez.

A vörös LED **I** világít, ha egy RF 20, HCU 23 vagy HCW 23 csatlakozik.

A kijelző visszatér normál üzemmódba 60 mp. késleltetés után.

 hőmérsékleti zóna vörös LED-e villog.

A telepítési mód aktív.

A kiválasztott hőmérsékleti zóna eltávolítása megtörtént (a LED villog).

Konfigurálás és villamos csatlakozások

Az egység kinyitása előtt húzza ki a betáp csatlakozót.



A szabadon lévő komponensek károsodhatnak!

Figyelem!

A zónaszabályzó elektronikai komponensei sztatikus kisülések miatt károsodhatnak!

- ► Ne érintse meg ezen komponenseket.
- A test elektrosztatikus töltésének levezetésére érintsen meg egy földelt fémdarabot.

Egység kinyitása

- Lazítsa meg az előlapi csavarokat (1).
- Nyomja be mind a két reteszt (2).
- Távolítsa el a fedelet felfelé (3).



Időprogramok leágazása

- Az első zóna alapjel és hőmérséklet bemenetét* felhasználhatja más zónák forrásaként. Az elágaztatás kiválasztó kapcsolóval történik (1).
- 1. A kapcsoló a hőmérsékleti zónák alapjel és hőmérséklet bemenetekhez való hozzárendeléshez használható.



Állítsa a kapcsolót a következő táblázat alapján.

Kapcsoló állás	Tulajdonság
0 8 7 0 2 5 4 0	Minden hőmérséklet zónához egy alapjel és hőmérséklet bemenet tartozik.
2 9 8 2 4 0 2 4 0 0 2 4 0 2 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Az 1. hőmérséklet zóna alapjele és hőmérséklet bemenete érvényes a 2. zónára is.
327 0028	Az 1. hőmérséklet zóna alapjele és hőmérséklet bemenete érvényes a 2. és 3. zónára is.
4321 90 86	Az 1. hőmérséklet zóna alapjele és hőmérséklet bemenete érvényes a 2., 3. és 4. zónára is.
6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Az 1. hőmérséklet zóna alapjele és hőmérséklet bemenete érvényes a 2., 3., 4. és 5. zónára is.

Ha egy helység hőmérséklet érzékelő nincs csatlakoztatva egy leágaztatott hőmérsékleti zónához, az 1. hőmérsékleti zóna aktuális értéke kerül felhasználásra.

Szelepmozgató beállítása

- Egy zónaszabályzóhoz egyszerre csak egyféle mozgató csatlakoztatható. Ha feszültségre nyitó és feszültségre záró mozgatók is alkalmazásra kerülnek, két zónaszabályzó szükséges, a megfelelően illeszkedő szabályzókkal.
- Szelepmozgatók konfiguráló kapcsolója (O = Nyitott, C = Zárt)



Ellenőrizze az alkalmazott mozgató típusát.

►	Állítsa be a	a kapcsolót a	z alábbi táb	lázat szerint.
---	--------------	---------------	--------------	----------------

Kapcsoló állás	Szelepmozgató típus	Tulajdonság
0 C	Alapállapotban zárt H 200 AG	Nyitja a fűtési kört, ha feszültség alatt van.
0 C	Alapállapotban nyitott H 200 AO	Nyitja a fűtési kört, ha feszültségmentes állapotban van.

Fűtés/hűtés átkapcsolás

A zónaszabályzón lehetséges a fűtés/hűtés átkapcsolás elvégzése.

 Potenciálmentes kapcsoló csatlakozó érintkező.
 Fűtés/hűtés közti átkapcsolást végzi (nyitva = fűtés, zárva = hűtés)



Állítsa be a potenciálmentes kapcsolót a kívánt üzemmód szerint.

Kábelcsatlakozások

Alkalmazható kábel típusok és hosszok

Kábel (jelölés)	Csatlakozás: HCE 40 zónaszabályzó és -	Max. megenge- dett hossz
JE-Y(St)Y 2×2×0.8	HCE 100 Központi működtető eszköz	56 m
	HCU 23 alapjel állító	100 m
	MCR elő-szabályzó	100 m
	HREL 1 szivattyú relé	100 m
JE-LiYCY 2×2×0.8	HCE 100 Központi működtető eszköz	35 m
	HCU 23 alapjel állító	100 m
CY 2×2×0.14	HCE 100 Központi működtető eszköz	10 m
	HCU 23 alapjel állító	100 m
Gyári kábel	H200AO, H200 AG termo-	1 m
	elektromos mozgatók	(3 m)
Kétvezetős kábel	Fűtés/hűtés közötti átkapcsolásra	100 m

A termoelektromos mozgatók gyári kábele meghosszabbítható 3 méterig, a dugaszolható HCV 2 típusú kábellel. Maximum 1.5 mm² keresztmetszetű kábeleket használjon. Az ajánlott kábeltípus: JE-Y(St)Y 2×2×0,8. Használja a tartozék csatlakozó típusokat és megfelelő hosszúságú kábeleket.

Szelepmozgatók csatlakoztatása

3 db szelepmozgató csatlakoztatható az 1-3. hőmérsékleti zónákhoz, továbbá 2 db mozgató a 4-5. zónákhoz.

- A szelepmozgatók csatlakoztatása előtt húzza ki a tápfeszültség csatlakozó dugót.
 - Több, mint 10 db mozgató alkalmazása esetén további zónaszabályzó telepítése szükséges (lásd Error! Bookmark not defined.. oldal).

Zone Helyezze a szelepmozgatók csatlakozóját a hőmérsékleti zónának megfelelő dugaljba. H 200-XX Nyomja be a kábeleket a feszességmentesítő kapcsokba. Törje ki a kábeleknek megfelelő nyílásokat az egység oldalán egy ívvágóval.

Zóna elhelyezés

Az eszköz csatlakozásokhoz a következő zóna elhelyezést kell alkalmazni:



A központi működtető eszköz csatlakoztatása

A HCE 40 zónaszabályzó maximum 10 szelepmozgatót képes kezelni. Továbbá háromnál több mozgató nem csatlakoztatható egyik zónához sem.

- ► Használjon a 23. oldali táblázat szerinti kábeleket.
- Kösse össze a központi működtető eszköz csatlakozóját a zónaszabályzó csatlakozójával, a következő ábra szerint.
 - Ha több zónaszabályzót (max. 3) csatlakoztat a központi működtető eszközhöz azokat egymáshoz a busz kábelen
 - működtető eszközhöz, azokat egymáshoz a busz kábelen keresztül össze kell kötni, a következő oldali ábra szerint.

Konfigurálás és villamos csatlakozások

- 1. HCM 100 központi működtető eszköz
- 2. 1. zónaszabályzó (13-25 csatlakozók)
- 2. zónaszabályzó (13-25 csatlakozók)
- 4. 3. zónaszabályzó (13-25 csatlakozók)
- 5. 5. hőmérsékleti zóna
- 6. Kazán visszacsatolás
- 7. Betáp feszültség 13.8 Vac
- 8. Busz
- 9. Szivattyú relé
- TW Hőmérséklet kiválasztó bemenet
- RF Helyiség hőmérséklet érzékelő bemenet
- ⊥ Föld



A HCU 23 és HCW 23 alapjel állítók csatlakoztatása

A HCU 23 és HCW 23 alapjel állítók vezetékes kapcsolatot igényelnek.

- ▶ Használjon a 23. oldalon szereplő táblázat szerinti kábeleket.
- Kösse össze az alapjel állítók csatlakozóit a zónaszabályzó csatlakozójával, a következő ábra szerint.
 - Maximum egy alapjel állító használható a HCM 100 központi működtető eszközzel.
 - Ha a HCU 23 alapjel állítóhoz egy négyerű kábelt használ, jumperrel össze kell kötnie a 19. és Föld érintkezőket (pl. 17. érintkező). Ezt csatlakoztathatja a zónaszabályzó földpontjához (5. érintkező).

HCW 23 Alapjel állító

Példa: Csatlakozás az 5. hőmérsékleti zónához

- 1. HCW 23 alapjel állító
- HCE 40 zónaszabályzó (13-25 érintkezők)
- 3. 5. hőmérsékleti zóna



HCU 23 Alapjel állító

- 1. HCU 23 alapjel állító
- 2. HAC 30 (ablak kontaktus)
- Csatlakozás az 1-5. hőmérsékleti zónákhoz
- HCU 23 alapjel állító betáplálás

- HCE 40 zónaszabályzó (13-25 érintkezők)
- 6. 5. hőmérsékleti zóna
- TW Hőmérséklet kiválasztó bemenet
- RF Helyiség hőmérséklet érzékelő bemenet



Kazán visszacsatolás és szivattyú relé csatlakoztatása

A kazán visszacsatolás a következő szabályzókkal lehetséges: MCR 200, MCR 35, MCR 40 és ZG 252N.

A felépítéstől függően, a hőmérséklet kiválasztó és föld bemenetek az MCR 200 szabályzó különböző érintkezőein találhatók.

Csatlakoztassa a bemeneteket a hozzá tartozó utasítások szerint.

Az MCR 35 és MCR 40 szabályzóknál a hőmérséklet kiválasztó és föld bemenetek a következő érintkezőkön találhatók:

- 1. MCR 35 kisfeszültségű oldal
- Föld bemenet HCE 40 /17. érintkező
- Hőm. kiválasztó bemenet HCE 40 / 16. érintkező
- 4. MCR 40 kisfeszültségű oldal
- 5. ZG 252N kisfeszültségű oldal
- TW: Hőmérséklet kiválasztó bemenet





Konfigurálás és villamos csatlakozások

Ha a fűtési ("kazán visszacsatolás") és szivattyú relé vezérlő kábelek rendelkezésre állnak:

- ► Használjon a 23. oldalon szereplő táblázat szerinti kábeleket.
- Csatlakoztassa a kazán visszacsatolást és szivattyú relét a zónaszabályzóhoz a következő ábra szerint.
- Zónaszabályzó és szivattyú relé csatlakoztatása



 Maximum 3 zónaszabályzó kapcsolható össze. A zónaszabályzó szivattyú relé csatlakozása nyitva marad. Az alapjel állító és helyiség hőmérséklet érzékelő csatlakoztatása A HCW 23 és HCU 23 alapjel állítók és az RF 20 helyiség hőmérséklet érzékelő vezetékes csatlakozást igényelnek.

 Az alapjel állítót és helyiség hőmérséklet érzékelőt a hozzá tartozó leírások alapján csatlakoztassa.

Csatlakozók behelyezése

 Helyezze be a csatlakozókat a zónaszabályzó csatlakozósávjába.



A zónaszabályzó ház lezárása

- Helyezze a fedelet a házra.
- Pattintsa be a bal és jobb reteszt a helyére.
- Húzza meg az előlapi csavart.

Üzembe helyezés

Az indításkor az alapjel állítók, helyiség hőmérséklet érzékelők vagy a központi működtető eszköz hozzárendelésre kerültek a zónaszabályzó hőmérsékleti zónáihoz. A helyiség neve a központi működtető eszköznél definiált (ha van ilyen) minden hőmérsékleti zónához.

A zónaszabályzó indítása

Dugja be a tápfeszültség csatlakozót.

A betáp feszültség LED ᅷ világít.

- Indítsa el az alapjel állítót, ha van ilyen (lásd a vonatkozó leírást).
- Indítsa el a központi működtető eszközt, ha van ilyen (lásd a központi működtető eszköz leírását).
- Végezze el a hőmérsékleti zónák hozzárendelését, ha van központi működtető eszköz használatban. (lásd a HCM 100 központi eszköz leírást).
- ► Ellenőrizze a konfigurációt.

Indítás központi működtető eszközzel

Az alapjel állítók és helyiség nevek hozzárendelésre kerültek az egyes zónákhoz. A fejezet kihagyható, ha nincs telepített központi működtető eszköz.

Tárcsa gomb(1)

- Nyomja Mktiválja a kurzort meg vagy jóváhagyja a bevitelt.
- Forgassa Névre vagy értékre mozgatja a kurzort a kijelzőn.

Vissza gomb (2)

 Nyomja meg Visszaugrik egy menü szintet.

A bevitelt figyelmen kívül hagyja, ha nem került jóváhagyásra a tárcsa gombbal.



Hőmérsékleti zónák hozzárendelése

- A használatban lévő alapjel állítók vagy helyiség hőmérséklet
- érzékelők már hozzárendelésre kerültek a vezetékezéssel.

Példa: A "NAPPALI" név hozzárendelése az 1. zónához

▶ Nyomja meg a konfigurációs gombot (1) a zónaszabályzón.

A zónaszabályzó központi működtető eszközhöz rendelése megjelenik a kijelzőn. A zöld LED világít, ha egy hőmérsékleti zóna már hozzárendelésre került a központi szabályzó eszközhöz. A vörös LED világít, ha egy alapjel állító vagy helyiség hőmérséklet érzékelő már csatlakoztatásra került.

- Ha az 1. hőmérsékleti zóna már hozzárendelt a központi működtető egységhez, az új hozzárendelés felülírja azt.
- Nyomja meg kétszer a konfigurációs gombot (1) a zónaszabályzón. Az első zóna zöld LED-e villog. A zónaszabályzó vár a központi működtető eszköz jelzésére.

A központi működtető eszköz	Works setting
működtető kijelzője a standard	WE 28.07.97 11:15
képernyőt mutatja, például:	No Lifestyle active
	LIVING 20.0 C
 Nyomja meg a Tárcsa gombot. 	Please check the clock
A következő szöveg jelenik meg:	TU 29.05.01 11:15
	No Lifestyle active
	LIVING 20.0 C
 Forgassa a Tárcsa gombot jobbra a 	PROGRAMMING
"Programming" (Programozás) kiválasztásáig	TU 29.05.01 11:15
5	No Lifestyle active
	LIVING 20.0 C
 Nyomja meg a Tárcsa gombot. 	LIFESTYLES
A következő szöveg jelenik meg:	TIME PROGRAMS
	SETTINGS
	VERSION

Üzembe helyezés

 Válassza a "Settings" (Beállítások) almenüt és nyomja meg a Tárcsa gombot.

A következő szöveg jelenik meg:

 Válassza az "Installation" (Telepítés) almenüt és nyomja meg a Tárcsa gombot.

A következő szöveg jelenik meg:

- Forgassa a Tárcsa gombot a "LIVING" (Nappali) kiválasztásáig.
- Nyomja meg a Tárcsa gombot.
 Egy * jelenik meg a "LIVING" után.

I	NS7	ΓAL	LA	TI	ON
	110.				~ 1

DE-INSTALLATION

*

SUMMER TIME

PARAMETERS

LIVING

DINING

KITCHEN

BEDROOM

LIVING

DINING

KITCHEN

BEDROOM

Az 1. hőmérsékleti zóna LED-e a zónaszabályzón kialszik. A "LIVING" név hozzárendelésre került az 1. hőmérsékleti zónához.

- Írja be a helyiség nevét a zóna tervbe.
- Ismételje meg a lépéseket, amíg mindegyik zónához nem kerül helyiség név hozzárendelésre.
- Nyomja meg a konfigurációs gombot (1) többször az utolsó LED

kialvásáig.

A zónaszabályzó visszaállt normál üzemmódra.

 Ha a konfigurációs gomb három percnél tovább nem kerül megnyomásra, a zónaszabályzó visszaváltó normál módra. A hozzárendelt hőmérsékleti zónák a zónaszabályzóban tárolódnak, tápfeszültség kimaradás után is.

HCU 23 vagy HCW 23 alapjel állítók zónához rendelése

Az alapjel állítók és a helyiség érzékelők a hőméréskleti zónákhoz a vezetékezésen keresztül fixen hozzárendelésre kerültek. Lásd " HCU 23 és HCW 23 alapjel állítók csatlakoztatása" fejezet, 28. oldal.

• Ha az alapjel állító és helyiség érzékelő eltávolításra kerül, a hozzárendelést is el kell távolítani. Lásd "Hozzárendelés eltávolítása" fejezet.

Hozzárendelés eltávolítása

Hőmérsékleti zóna eltávolítása a HCE 40 szabályzóról

Ha el kíván távolítani egy hőmérsékleti zónát, mert pl. helytelenül került hozzárendelésre, vagy egy alapjel állító nem szükséges továbbá és kiszerelésre került, hajtsa végre az alábbiakat:

 Nyomja meg a konfigurációs gombot (1) annyiszor, amíg a kérdéses hőmérsékleti zóna vörös vagy zöld LED-e felvillan. A hőmérsékleti zóna vörös LED-e villog.

 Nyomja meg a Törlés gombot (2), amíg a vörös vagy zöld LED kialszik. A hőmérsékleti zóna eltávolítása megtörtént.

Helyiség név hozzárendelés eltávolítása a központi működtető egységen

 Váltson a "Settings" almenüre, a 38. oldalon leírtak szerint.

A következő szöveg jelenik meg:

- Válassza a "De-Installation" almenüt és nyomja meg a Tárcsa gombot.
 A hozzárendelt helyiség nevek (hőmérsékleti zónák) jelennek meg a kijelzőn:
- Válassza ki a helyiség nevét (most: LIVING) és nyomja meg a Tárcsa gombot.

A * jel eltűnik a helyiség neve mellett:

INSTALLATION			
DE-INSTALLATION			
SUMMER TIME			
PARAMETERS			
LIVING	*		
DINING	*		
KITCHEN	*		
BEDROOM	*		
LIVING			
DINING	*		
KITCHEN	*		
BEDROOM	*		

A hozzárendelés törlődött, új hozzárendelést lehet végrehajtani.

Beállítások mentése a központi működtető eszközön

Az indítási műveletek befejezése előtt a beállításokat el kell menteni a központi működtető eszközön.

A beállítások elmentésének módját a központi működtető eszköz Gépkönyve tartalmazza.

Telepítés ellenőrzése

Konfigurálás

Nyomja meg a konfigurációs gombot (1) röviden.

A zöld LED kigyullad, ha egy hőmérsékleti zóna hozzárendelt a központi működtető eszközhöz.

A zónaszabályzó feltűnik az eszköz kijelzőn.

Az 1-10 LED-ek színe jelzi a hőmérsékleti zónák konfigurációját.

	Világít	Alapjel állító vagy helyiség hőmérséklet	
(vörös)			
(10100)	Ki	Nincs alapjel állító vagy helyiség	
		hőmérséklet ézékelő hozzárendelés	
\bowtie	Világít	Helyiség a HCM 100-hoz rendelve	
(\mathbf{I})	Ki	Nincs hozzárendelés a HCM 100-hoz	
\smile			
(zöld)			

Helyiség nevek hozzárendelésének ellenőrzése

- Állítsa maximumra a hőmérséklet alapjelet a központi működtető eszközön (lásd a központi működtető eszköz Gépkönyv utasításait).
 A hozzárendelt hőmérsékleti zóna zöld LED-e kigyullad.
 - Alapállapotban zárt szelepmozgatók 15 perces késleltetéssel rendelkezhetnek.
- Állítsa minimumra a hőmérséklet alapjelet a központi működtető eszközön (lásd a központi működtető eszköz Gépkönyv utasításait)
 A hozzárendelt hőmérsékleti zóna zöld LED-e kialszik
 - A hozzárendelt hőmérsékleti zóna zöld LED-e kialszik. A hozzárendelés megfelelő.
 - Alapállapotban nyitott szelepmozgatók 15 perces késleltetéssel rendelkezhetnek.

Üzembe helyezés befejező műveletei

Nyitott alapjel állítók lezárása

► Helyezze vissza a fedeleket és pattintsa vissza a retesz füleket.

Zóna terv átadása

Adja át a kivitelezett zóna terv és a Telepítési utasítások egy példányát a vevőnek. Mindkét leírás fontos, mert előfordulhatnak későbbi változtatások a rendszerben.

A zónaszabályzó nullázása gyári állapotra

- A zónaszabályzó minden hozzárendelése törlődik, ha gyári
- állapotra nullázzák (reset).
- Nyomja meg a konfigurációs gombot (1) kétszer röviden.
- Tartsa lenyomva a Törlésgombot (2) kb. 20 másodpercig, amíg minden LED röviden felvillan.

Ezzel a zónaszabályzó nullázása megtörtént gyári állapotra.

Megjegyzés a telepítést végzőnek

A zónaszabályzó indítása után magyarázza el a zónaszabályzós rendszer működését a vevőnek:

- Ismetesse a telepített komponensek kezelését.
- Magyarázza el a komponensek kézi működtetését.
- Emelje ki a különleges tulajdonságokat és a felmerülő vevői igények szerinti bővítési lehetőségeket.

Függelék

Szótár

Alapjel állító

Érzékeli az aktuális hőmérsékletet és változtatja a hőmérsékletet alapjelet. Minden zónában könnyen elérhető helyre kerül telepítésre.

Fűtési kör

Egy szelepmozgató által vezérelt terület.

Központi működtető eszköz

A HCE40 zónaszabályzó HCM100 típusú működtető szeköze.

Kazán visszacsatolás

А HCF40 zónaszabálvzó szabálvozza a kazán visszacsatolást egy Honeywell analóg szabályzó eszközön keresztül. Az MCR200, MCR35, MCR40 és 7G252 szabálvzók visszacsatolása analóg iellel történhet.

Hőmérséklet alapjel

A kívánt helyiség hőmérséklet.

Alapjel és hőmérséklet bemenet

Az alapjel állító funkciója manuális módban.

Termoelektromos szelepmozgató

Egy fűtési kört nyit és zár. A zónaszabályzó vezérli.

Időprogram

Az alapjelek és kapcsolási pontok meghatározott kombinációja a központi működtető eszközön.

Zóna terv

A zónaszabályzó hőmérsékleti zónáinak áttekintése.

Hibakeresés

Probléma	Ok/Megoldás	
A ☆ LED nek világít a tápfeszültség bekapcsolásakor.	Tápfeszültség nincs csatlakoztatva. ► Ellenőrizze a betáp meglétét.	
A vörös LED villog normál üzemmódban.	 Alapjel állító vagy helyiség hőmérséklet érzékelő csatlakozása hibás. ▶ Ellenőrizze a kábel bekötéseket. ▶ Ellenőrizze a szakadásokat, rövidzárakat. 	
A zöld LED villog normál üzemmódban.	 Kommunikáció a HCM 100 központi működtető eszközzel hibás. Ellenőrizze a központi eszköz telepítését. Ellenőrizze a helyiség név hozzárendelést a zónához. Végezze el a zóna hozzárendelést, ha szükséges. Ellenőrizze a helyes kábelezést a központi működtető eszköz és a zónaszabályzó között. 	

Függelék

Probléma	Ok/Megoldás		
Nem mindegyik	 Ellenőrizze a fűtést és a betáp hőmérsékletet. 		
helyiség fűtött.	 Ellenőrizze a termoelektromos működtető mozgatóját (lásd "Szelepmozgató beállítása", 21. oldal). 		
	 Ellenőrizze a mozgató működését. 		
Minden helyiség túl hideg vagy túl meleg.	 Ellenőrizze a biztosítót (4 A, gyors) a szabályzó belsejében. 		
Helyiség név nem hozzárendelhető a központi működtetőn.	 Ellenőrizze a kábelezést a központi működtető eszköz és a zónaszabályzó között. 		
Helytelen helyiség	 Ellenőrizze az alapjel állító tárcsa 0 állását. 		
szabályzás.	 Ellenőrizze, hogy az állító tárcsa elforgatható a fedél levételével a -12 +12 értékek között. 		
	 Ellenőrizze az alapjel állító hozzárendelését a helyiséghez. 		
	 Ellenőrizze a választó kapcsoló állását. 		
	 Ellenőrizze a mozgatók beállítását (alapállapotban nyitott/zárt) és a csatlakozását. 		



Fűtési komponensek áttekintése

Α	HCW 23 Alapjel állító		
	Szabályozza a hőmérséklet alapjelet a hőmérséklet zónában, állító tárcsa és integrált hőmérséklet érzékelő segítségével.		
В	HCU 23 Alapjel állító		
	Szabályozza a hőmérséklet alapjelet a hőmérséklet zónában, állító tárcsa, integrált hőmérséklet érzékelő és időprogram segítségével.		
С	HCM 100 Központi működtető eszköz		
	A zónaszabályzó rendszer központi kezelő eszköze		
L	HCE 40 Zónaszabályzó		
υ			
U	A radiátorok/padlófűtés szelepmozgatóit vezérli; kommunikál az alapjel állítókkal és helyiség hőmérséklet érzékelőkkel		
E	A radiátorok/padlófűtés szelepmozgatóit vezérli; kommunikál az alapjel állítókkal és helyiség hőmérséklet érzékelőkkel RF20 zónaszabályzó helyiség hőmérséklet érzékelő		
E	A radiátorok/padlófűtés szelepmozgatóit vezérli; kommunikál az alapjel állítókkal és helyiség hőmérséklet érzékelőkkel RF20 zónaszabályzó helyiség hőmérséklet érzékelő Továbbítja a helyiség hőmérséklet információt a zónaszabályzónak		
E	A radiátorok/padlófűtés szelepmozgatóit vezérli; kommunikál az alapjel állítókkal és helyiség hőmérséklet érzékelőkkel RF20 zónaszabályzó helyiség hőmérséklet érzékelő Továbbítja a helyiség hőmérséklet információt a zónaszabályzónak Kazán visszacsatolás		
E F G	A radiátorok/padlófűtés szelepmozgatóit vezérli; kommunikál az alapjel állítókkal és helyiség hőmérséklet érzékelőkkel RF20 zónaszabályzó helyiség hőmérséklet érzékelő Továbbítja a helyiség hőmérséklet információt a zónaszabályzónak Kazán visszacsatolás HRel 1 Szivattyú relé		

Zóna terv

Zóna	Szelepmozgató (típus, elhelyezés)	Alapjel állító (elhelyezés)	Helyiség neve
1			
2			
3			
4			
5			

Elosztási korlátozások

- max. 5 db zóna zónaszabályzónként
- max. 3 db csatlakozás zónánként
- max. 10 db szelepmozgató zónaszabályzónként
- csak egyféle termoelektromos szelepmozgató zónaaszabályzónként (feszültségre nyitó vagy záró)
- max. 3 db HCE40 típusú zónaszabályzó csatlakoztatható egy HCM100 központi működtető eszközhöz.
- HCM100 központi működtető eszköz telepítése esetén, maximum egy HCU23 alapjel állító csatlakoztatható a HCE40 zónaszabályzóhoz.

Honeywell

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.

1139 Budapest, Petneházy u. 2-4. Tel. (+36) 1 451-4300



A változtatás jogát fenntartjuk. A dokumentum pontosan leírja a vonatkozó terméket, továbbá helyettesít minden korábbi leírást.

No. 7157588

HU1H0186GE51R1002